



- Długość P klapy:
- klapa 140 bez akcesoriów P = 91 mm
 - klapa 140 z wskaźnikami krańcowymi P = 125 mm
 - klapa 140 z elektromagnesem P = 137 mm
 - klapa 240 bez akcesoriów P = 66 mm
 - klapa 240 z wskaźnikami krańcowymi P = 100 mm
 - klapa 240 z elektromagnesem P = 112 mm

UWAGA:
1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania klapy

	Data	Nazwisko	NAZWA RYSUNKU	MATERIAŁ
Rysował	05-05-15	A.Szarycki	Montaż klapy 140 lub 240 w ścianie betonowej lub murowanej	
Sprawdził	05-05-15	P.Halewski		
 CIAT Sp z o.o. Oddział GRYFIT ul. Chmielewskiego 22 70-028 Szczecin tel. (+48 91) 432 35 20, fax. (+48 91) 432 35 36			NUMER RYSUNKU	A3
			P519-700	SKALA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE				